


DISA

Loadable Function Block

Version 1.0



Data, Illustrations, Alterations

Data and illustrations are not binding. We reserve the right to alter products in line with our policy of continuous product development. If you have any suggestions for improvements or amendments or have found errors in this publication, please notify us by e-mail at techcomm@modicon.com.

Training

Schneider Electric offers suitable further training on the system. Please find the nearest Schneider Electric sales office by visiting <http://www.schneider-electric.com>.

Hotline

See addresses for Technical Support Centers by visiting <http://www.schneider-electric.com>.

Trademarks

All terms used in this publication to denote Schneider Electric products are trademarks of Schneider Electric.

All other terms used in this publication to denote products may be registered trademarks and/or trademarks of the corresponding corporations.

Copyright

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including copying, processing or by online file transfer, without permission in writing from Schneider Electric. You are not authorized to translate this document into any other language.

Please Note

Electrical equipment should be serviced only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. This document is not intended as an instruction manual for untrained persons.

© 2002 Schneider Electric. All rights reserved.

DISA Installation and User Guide



1


DISA - Disabled Discrete Monitor

Function	The Disabled Discrete Monitor (DISA) is a loadable function, an instruction that monitors disabled coils and inputs. DISA monitors the disabled states of all 0xxxx and 1xxxx addresses.
Detailed Description	A DISA Loadable function block instruction allows the ladder diagram of a Quantum or Compact PLC to find and annunciate disable states as they occur. The instruction logs the quantity and reference number of the disabled coils and inputs into simple data tables enabling the controller to annunciate this information locally. HMI systems and other host devices can perform the same service at remote locations. A common problem with disabling inputs & coils is ensuring removal and restoration to normal operating mode of the control system. Failure to document the user initiated over-ride for correction can result in additional problems. The DISA instruction fixes this problem by alerting programmers and maintenance personnel to the presence of inputs and coils disabled in logic.
Installation	For installation of DISA refer to your operators manual.

Note: The DISA loadable requires that the ASUP, NSUP, or LSUP support loadable be installed first.

**Register
Configuration
figures**

Block structure:



*Note: All three outputs will be on regardless of the control input if the NSUP.EXE loadable is not available in the configuration.


Description table:

Top node	4xxxx	Number of disabled coils found (even if greater than NNN).
	4xxxx + #	Address of the disabled coil/s found.
Middle node	4yyyy	Number of discrete inputs found (even if greater than NNN).
	4yyyy + #	Address of the disabled discrete input found.
Bottom node	Table length: 2 ... 100	

Example

The disable monitoring instruction (DISA) can detect and store the reference number of up to 99 coils and 99 discrete inputs. The quantity of coils & inputs is counted into 4xxx & 4yyy in case the number of disables exceeds the table length reserved for storage of disables. A table length of ten would actually use 20 holding registers, 2 for storing quantities, and 9 each for storing the reference number of disabled coils and disabled inputs. The search routine of the programming software will locate only the programmed top register and middle register plus its data table as defined by the bottom reference.

The following is an example of a possible program:




Note: The quantity of disabled discrete inputs is indicated as 12, whereas the allocated length for storage is only 9. This would indicate 4 additional disabled inputs exist for which insufficient 4XXXX storage space has been allocated. Since the inputs are listed in ascending numerical order those inputs not listed must be reference numbers greater than input number 1090 (the last one listed).

DISA

Bloc de fonction chargeable

Version 1.0



Données, illustrations, modifications

Les données et les illustrations ne constituent pas une astreinte. Nous nous réservons le droit de modifier les produits conformément à notre politique de renouvellement permanent des produits. Pour toute suggestion d'amélioration ou de modification ou si vous avez trouvé des erreurs dans ce document, contactez-nous par courrier électronique à l'adresse techcomm@modicon.com.

Formation

Schneider Electric propose des formations complémentaires sur le système.

Support technique

Voir les adresses des centres de support technique à <http://www.schneider-electric.com>.

Marques commerciales

Tous les termes utilisés dans ce document pour indiquer des produits de Schneider Electric sont des marques de Schneider Electric.

Tous les autres termes utilisés pour indiquer des produits peuvent être des marques déposées et/ou des marques d'autres sociétés.

Copyright

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre ce document, sous toute forme et par tout moyen, électronique ou mécanique, y compris la copie, le traitement ou le transfert en ligne de fichiers, sans l'autorisation écrite de Schneider Electric. Il est interdit de traduire ce document dans une autre langue.

Remarque Importante

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation. Ce document n'a pas pour objet de servir de guide aux personnes sans formation.

© 2002 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Guide d'installation et d'utilisation de DISA

1


DISA – Moniteur à bits internes forcés

Fonction	Le moniteur DISA (moniteur à bits internes forcés) est une fonction chargeable, c'est-à-dire une instruction qui surveille les bits d'entrée et de sortie forcés. Il contrôle l'état (forcé) de toutes les adresses 0xxxx et 1xxxx.
Description détaillée	<p>Grâce à l'instruction du bloc de fonction chargeable DISA, le schéma à contact d'un automate Quantum ou Compact identifie et annonce les états forcés au fur et à mesure qu'ils se présentent. L'instruction enregistre le nombre de bits d'entrée et de sortie forcés ainsi que leur numéro de référence dans des tables de données simples, permettant ainsi au régulateur d'annoncer ces données au niveau local. Grâce aux systèmes HMI et autres dispositifs hôtes, il est également possible de bénéficier, à distance, de ce même service.</p> <p>Lors du forçage des bits d'entrée et de sortie, il est souvent difficile de garantir le retrait et la restauration du système de contrôle en mode de fonctionnement normal. Si l'utilisateur n'est pas suffisamment informé, il risque d'effectuer des corrections forcées, ce qui ne ferait que créer des problèmes supplémentaires.</p> <p>L'instruction DISA permet de résoudre ce problème en avertissement les programmeurs et le personnel d'entretien de la présence dans la logique de bits d'entrée et de sortie forcés.</p>
Installation	Pour obtenir des informations sur l'installation du moniteur DISA, reportez-vous au manuel opérateur.

Note : Vous devez avoir installé le logiciel de support chargeable ASUP, NSUP, ou LSUP pour pouvoir utiliser la fonction chargeable DISA.

Schémas de configuration des registres

Structure d'un bloc :



*Note: All three outputs will be on regardless of the control input if the NSUP.EXE loadable is not available in the configuration.

Table de description :

Partie supérieure	4xxxx	Nombre de bits de sortie forcés trouvés (même si supérieur à NNN).
	4xxxx + #	Adresse des bits de sortie forcés trouvés.
Partie médiane	4yyyy	Nombre de bits d'entrée forcés trouvés (même si supérieur à NNN).
	4yyyy + #	Adresse des bits d'entrée forcés trouvés.
Partie inférieure	Longueur de la table : 2 à 100	

DISA- Funktionsbaustein

Version 1.0

Schneider
Electric

The Schneider Electric logo consists of the word "Schneider" in a bold, sans-serif font, with a stylized "E" logo integrated into the letter "n". Below it, the word "Electric" is written in a smaller, bold, sans-serif font.

Daten, Abbildungen und Änderungen

Die Daten und Abbildungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, entsprechend unserer firmeneigenen Regelung, Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu ändern. Sollten Sie Vorschläge für Verbesserungen oder Änderungen haben, oder haben Sie in diesem Buch Fehler gefunden, benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail unter techcomm@modicon.com.

Schulung

Schneider Electric bietet weitere Schulung an dem System.

Hotline

Am <http://www.schneider-electric.com> finden Sie die Adressen für die Technischen Support Center.

Warenzeichen

Alle Begriffe in diesem Buch, die sich auf Produkte von Schneider Electric beziehen, sind eingetragene Warenzeichen der Firma Schneider Electric.

Alle anderen Begriffe im vorliegenden Buch, die sich auf Produkte beziehen, können eingetragene Warenzeichen und/oder Warenzeichen der betreffenden Firmen sein.

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert oder in irgendeiner Form oder Methode, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Kopieren, Verarbeiten oder durch Online-Transfer ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens Schneider Electric übertragen werden. Das Dokument darf in keine andere Sprache übersetzt werden.

Bitte Beachten

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal gewartet und instandgesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen. Dieses Dokument ist nicht als Betriebsanleitung für nicht geschultes Personal vorgesehen.

© 2002 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten


DISA Installations- und Benutzerhandbuch

1

DISA - Disabled Discrete Monitor

Funktion	DISA (Disabled Discrete Monitor) ist ein Funktionsbaustein bzw. eine Anweisung zur Überwachung von gespererten Ausgangs-/Merkerbits und Eingängen. DISA überwacht die Sperrzustände aller 0xxxx- und 1xxxx-Adressen.
Detaillierte Beschreibung	Eine Anweisung des DISA-Funktionsbausteins ermöglicht dem Kontaktplan einer Quantum- oder Compact-SPS, Sperrzustände zu erkennen und zu melden, sobald sie auftreten. Die Anweisung protokolliert die Menge und die Referenznummer der gesperrten Ausgangs-/Merkerbits und Eingänge in einfachen Datentabellen, wodurch die Steuerung diese Information lokal melden kann. HMI-Systeme und andere Host-Geräte können den gleichen Dienst an dezentralen Standorten ausführen. Ein häufig auftretendes Problem beim Sperren von Ausgangs-/Merkerbits und Eingängen ist das Entfernen und Wiederherstellen des normalen Betriebsmodus des Steuerungssystems. Wenn die vom Benutzer eingeleitete Übersteuerung für die Korrektur nicht dokumentiert wird, kann dies zu zusätzlichen Problemen führen. Die DISA-Anweisung behebt dieses Problem, indem die Programmierer und das Wartungspersonal auf das Vorhandensein von gesperrten Ausgangs-/Merkerbits und Eingängen in der Logik hingewiesen werden.
Installation	Informationen zur Installation von DISA finden Sie in Ihrem Betriebshandbuch.

Hinweis: Das DISA-Loadable erfordert, dass zunächst das Loadable für die ASUP-, NSUP-, oder LSUP-Unterstützung installiert wird.

**Register-
konfigurations-
abbildungen**
Datenblockstruktur:


*Note: All three outputs will be on regardless of the control input if the NSUP.EXE loadable is not available in the configuration.

Beschreibungstabelle:

Oberer Eintrag	4xxxx	Anzahl von gefundenen gesperrten Ausgangs-/Merkerbits (auch wenn größer als NNN).
	4xxxx + #	Adresse des/der gefundenen gesperrten Ausgangs-/Merkerbit(s).
Mittlerer Eintrag	4yyyy	Anzahl von gefundenen Biteingängen (auch wenn größer als NNN).
	4yyyy + #	Adresse der gefundenen gesperrten Biteingänge.
Unterer Eintrag	Tabellenlänge: 2 ... 100	

Bloque de funciones cargable DISA

Versión 1.0



Datos, ilustraciones y alteraciones

Los datos y las ilustraciones no son obligatorios. Nos reservamos el derecho de alterar los productos según nuestra política de desarrollo continuo de los mismos. Si tiene sugerencias sobre mejoras o enmiendas o ha detectado errores en esta publicación, por favor infórmenoslo a nuestra dirección de correo electrónico: techcomm@modicon.com.

Adiestramiento

Schneider Electric ofrece servicios de adiestramiento adicional sobre el sistema.

Asistencia técnica

Al <http://www.schneider-electric.com> se indica las direcciones de los Centros de Apoyo Técnico.

Marcas comerciales

Los términos que se usan en esta publicación para identificar los productos de Schneider Electric son marcas comerciales de Schneider Electric.

Los demás términos que se usan en esta publicación para identificar productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de las siguientes corporaciones.

Copyright

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir o transmitir ninguna parte de este documento, en forma alguna o por medio alguno, ya sea por procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo copiado, procesamiento o transferencia de archivos en línea, sin el permiso escrito de Schneider Electric. No se autoriza la traducción de este documento a otros idiomas.

Tenga en cuenta

El mantenimiento de equipos eléctricos deberá ser realizado sólo por personal cualificado. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material. Este documento no es un manual de instrucciones para personas sin formación.

© 2002 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Instalación y guía del usuario de DISA

1


DISA - Monitor binario bloqueado

Función	El monitor binario bloqueado (DISA) es una función cargable, una instrucción que vigila bits de marca y entradas bloqueadas. DISA vigila los estados bloqueados de todas las direcciones 0xxxx y 1xxxx.
Descripción detallada	<p>Una instrucción de bloque de funciones cargable DISA permite que el diagrama ladder de un PLC Quantum o Compact encuentre y notifique estados de bloqueo a medida que éstos se producen. La instrucción registra en tablas de datos simples la cantidad y el número de referencia de los bits de marca y entradas bloqueadas, permitiendo al controlador notificar esta información de forma local. Los sistemas HMI y otros equipos host pueden realizar el mismo servicio en ubicaciones remotas. Un problema común con las entradas y bits de marca bloqueados es asegurar la eliminación y restauración de la modalidad de servicio normal del sistema de control. Si no se informa correctamente al usuario acerca de las correcciones, se pueden producir problemas adicionales.</p> <p>La instrucción DISA soluciona este problema alertando a los programadores y al personal de mantenimiento de la presencia de entradas y bits de marca bloqueados en la lógica.</p>
Instalación	Para obtener información acerca de la instalación de DISA, consulte su manual de operador.

Nota: La instrucción DISA necesita que se instale primero la instrucción cargable ASUP, NSUP, o LSUP.

Datos de configuración de registro

Estructura del bloque:



*Note: All three outputs will be on regardless of the control input if the NSUP.EXE loadable is not available in the configuration.

Tabla de descripción:

Asiento superior	4xxxx	Cantidad de bits de marca bloqueados que se han encontrado (aunque sea mayor que NNN)
	4xxxx + Nº	Dirección de los bits de marca bloqueados que se han encontrado
Asiento intermedio	4yyyy	Cantidad de entradas binarias encontradas (aunque sea mayor que NNN)
	4yyyy + Nº	Dirección de las entradas binarias encontradas
Asiento inferior	Longitud de tabla: 2 ... 100	

Ejemplo

La instrucción de vigilancia de bloqueo (DISA) puede detectar y almacenar el número de referencia de 99 bits de marca y otras tantas entradas binarias. La cantidad de bits de marca y entradas se contabiliza en 4xxxx y 4yyyy en caso de que los bloqueos superen la longitud de tabla reservada para su almacenamiento. Una longitud de tabla de diez utiliza en realidad 20 registros de mantenimiento, 2 para almacenar cantidades, 9 para almacenar el número de referencia de bits de marca bloqueados y otros 9 para las entradas bloqueadas. La rutina de búsqueda del software de programación sólo ubicará el registro superior programado y el registro intermedio más su base de datos tal y como la define la referencia inferior. A continuación se muestra un ejemplo de un posible programa:

ON	40100	ON		40100 = 0003 Indicates 3 disabled coils
			40101 = 0007 Coil 0007 is disabled	
			40102 = 0011 Coil 0011 is disabled	
			40103 = 1247 Coil 1247 is disabled	

ON	40110	ON		40110 = 0012 Indicates 12 disabled inputs
			40111 = 0001 Input 10001 is disabled	
			40112 = 0009 Input 10009 is disabled	
			40113 = 0015 Input 10015 is disabled	
			40114 = 0018 Input 10018 is disabled	
			40115 = 0025 Input 10025 is disabled	
			40116 = 0293 Input 10293 is disabled	
			40117 = 0768 Input 10768 is disabled	
			40118 = 0901 Input 10901 is disabled	

ON	DISA 00009	ON		

Nota: La cantidad de entradas binarias bloqueadas se indica como 12, mientras que la longitud asignada para el almacenamiento sólo es 9. Esto indica que existen 4 entradas bloqueadas adicionales a las que se ha asignado un espacio de almacenamiento 4XXXX insuficiente. Dado que las entradas se disponen siguiendo un orden numérico ascendente, aquellas entradas que no aparecen en la lista deben ser números de referencia mayores que el número de entrada 1090 (el último de la enumeración).

